

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМАЙЗЕРА ТЕСН (Артикул № 975)

Атомайзер ТЕСН служит для распыления жидкостей, таких как обезжиривающая / чистящая № 704Е, жидкость для определения проколов в шине №751, жидкость для разбортировки шин № 734Q.

**1. Всегда выпускайте полностью воздух из атомайзера перед снятием любых частей.**  
Это можно сделать одним из следующих способов:

а) Переверните Атомайзер ТЕСН и нажмите на сопло, пока вся жидкость полностью не выйдет. При этом соблюдайте осторожность, чтобы жидкость не попала на человека.

б) Снимите черный колпачок В13 с подводящей трубки сбоку и, используя небольшую отвертку или другой острый предмет, нажмите на золотник вентиля, пока вся жидкость не выйдет из атомайзера.

**2.** Как только вся жидкость и воздух выйдут из атомайзера, отвинтите пробку вместе с вентилем с резервуара, вращая ее против часовой стрелки.

**3.** Заполните резервуар на 2/3 жидкостью, которую будете распылять.  
Убедитесь, что жидкость чистая и в ней нет инородных частиц.

**4.** Плотно завинтите обратно пробку с вентилем на резервуаре.

**5.** Выберите сопло того диаметра, которое вы хотите использовать, и плотно наденьте на трубку в верхней части атомайзера.

**6.** Накачайте Атомайзер ТЕСН сжатым воздухом, надев стандартный пневматический патрон на подводящую трубку, и нажав на сердечник вентиля.

Удерживайте пневматический патрон на месте, пока давление в атомайзере не сравняется с давлением в линии. При накачке атомайзера держите его вертикально. Рабочее давление в атомайзера должно быть 80-145 пси (5,5 -10 атмосфер).

Чтобы вся жидкость из атомайзера была распылена без дополнительной подкачки воздуха, минимальное давление должно быть 5,5 атмосфер (80 пси).

**ВНИМАНИЕ:** Максимальное давление при накачке не должно превышать 200 пси (13,5 атмосфер).

**7.** Теперь Атомайзер ТЕСН готов к эксплуатации.

**8.** Для достижения наилучших результатов плотность жидкости не должна превышать плотность моторного масла марки 10, иначе жидкость будет не распыляться, а выливаться тонкой прямой струей.

**ВНИМАНИЕ:** никогда не направляйте сопло атомайзера на себя или других людей.

При распылении токсичных и легковоспламеняющихся жидкостей помещение должно хорошо проветриваться. Не рекомендуется для распыления краски.

Для справок обращайтесь в TECH-RUSSIA

тел. 8-800-333-89-98

e-mail: [tech@dukon.ru](mailto:tech@dukon.ru)

Подробнее на официальном сайте компании - [www.tech-russia.ru](http://www.tech-russia.ru)